


NUOVI MISURATORI
IN TELELETTURA

MANUALE SENSUS IPERL

IL TUO CONTATORE

Quali segnali posso trovare sul display del mio contatore?



SPIA ALLARME



Si accende quando il misuratore rileva uno dei seguenti problemi:

- **AL – 05 Tubatura vuota** → All'interno del tuo contatore non sta transitando il flusso idrico e pertanto non viene registrato il consumo. L'avviso si spegne nel momento in cui il transito del flusso torna regolare. Le cause potrebbero essere: sospensione utenza per morosità, sospensione idrica programmata (verifica sul nostro sito nella sezione dedicata alla [mappa interventi](#)) o problema di distribuzione idrica. In questo ultimo caso puoi segnalare l'anomalia al numero di Segnalazione guasti 800 356935.

- **AL – 07 Inversione flusso** → Qualsiasi flusso nel verso errato attiverà la spia di allarme “inversione flusso” e sarà considerato come volume di ritorno



- **AL – 08 Tubatura rotta / perdita** → Il codice sul display può indicare la rilevazione di un consumo idrico elevato oppure la rilevazione di un consumo idrico continuo da parte del tuo contatore. La spia si spegne nel momento in cui si ferma l'erogazione o la portata va al di sotto di una determinata soglia oraria. Verifica il tuo impianto interno, non è necessario contattare AdF. Qualora sia rilevata una perdita occulta è possibile presentare istanza di depenalizzazione attraverso il form online reperibile [qui](#).

LIVELLO BATTERIA



Questo prodotto contiene una batteria al litio. Ai fini della tutela dell'ambiente, questa, una volta esaurita, non dovrebbe essere smaltita nella raccolta indifferenziata. È necessario rispettare le norme a favore della tutela dell'ambiente in vigore a livello locale e nazionale. La durata prevista della batteria è mostrata sul pittogramma della batteria impresso a laser sul tuo contatore IPERL, ad es. 1241 = Mese 12 (dicembre), Anno 41 (2041). Il contatore deve essere rimosso o sostituito entro tale data in quanto la batteria è incapsulata e non può essere rimossa separatamente. Inoltre, il simbolo sopra Indica che la batteria si sta scaricando. Contatta il numero di Segnalazione guasti 800 356935 ed il contatore verrà sostituito senza spese a tuo carico.

TRASMISSIONE DATI ATTIVA



Il simbolo sempre acceso indica che il contatore è regolarmente connesso.

TABELLA RIEPILOGATIVA SEGNALI CONTATORE

Grafica	Descrizione
000,000.000	Lettura contatore
00,000	Portata attuale
m ³ , L, GALLONS	Unità di misura
Uh, gpm	Unità di portata
	Spia di allarme
	Direzione flusso
	RF attiva
	Livello di batteria basso
	Modalità prova

CONSIGLI UTILI PER PROTEGGERE IL TUO CONTATORE DAL GELO

Nei mesi più freddi ti consigliamo di proteggere il tuo contatore ed il vano che lo contiene con materiale coibentante/isolante come polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili. Assicurati anche che la porta del tuo vano contatore sia sempre ben chiusa in modo da evitare che il contatore possa essere danneggiato dagli agenti atmosferici.

CONSIGLI IN CASO DI PROLUNGATO INUTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

Ad esempio, per case stagionali o disabitate è consigliabile chiudere il rubinetto a valle del contatore e provvedere allo svuotamento dell'impianto interno.